练习 6: 添加散热器和风扇

本练习指导用户完成以下步骤进一步细化置顶盒的模型:

- 1. 创建一个风扇。
- 2. 使用库操作。
- 3. 创建一个散热器。
- 4. 在FLOMOTION 中显示粒子流。
- 5. 诊断有关收敛的问题。



练习 6: 添加	口散热器和风扇
通过在项目管理器或绘图板中用鼠标右键点击风扇可进入 Location (位置)对话框。 将风扇置于 PSU 旁,风从机箱中吹出。风扇的位置设为(7.5, 75, 270) mm。注意:单位要正确。	Edit SmartPart Name: 109P0612H702 (60x60x15' Type: Fan All Dimensions In: mm Motes Position: UK Apply Cancel Help
在绘图板中,查看+Z视图。如果现在绘图板显示的是四视图,请将 其转换为单视图,即全屏显示+Z方向视图。. 通过查看绘图板+Z方向视图中风扇的位置,我们发现风扇没有正确 地与机箱排列。	Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 4.1 Image: Second -1 4.0 114 614 6.1 Image: Second -1 4.0 114 614 6.1 Image: Second -1 4.0 114 614 6.1 Image: Second -1 4.0 114 614 6.1 Image: Second -1 4.0 114 614 6.1 Image: Second -1 4.0 114 614 6.1 Image: Second -1 4.0 114 614 6.1 Image: Second -1 4.0 114 614 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 614 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Second -1 4.0 114 6.1 Image: Se





练习 6: 添加	口散热器和风扇
在+Y视图中查看散热器,保证散热器的齿沿Z轴正方向排列。如果 不是这样就要通过点击绘图板中的旋转图标	Drawing Load / LC01114 (M 4.1)
通过从材料库中拖拽材料至散热器上,可以将'Aluminum (Pure)'的材料属性应用于此散热器。	Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Instant Status Image: Inst

练习 6: 添加	口散热器和风扇
选中"Detail Component"组件,右键选择'Grid Constraints'(网格约 束)对话框。点击'New'(新建),输入以下参数: 名称: "X & Z Detailed Component"。 选中 Minimum Size,并将其值设为 0.01 mm。 Maximum size (最大尺寸) = 2 mm。 将'Low Side'和'High Side'的膨胀率设为 10%。 'Low Side'和'High Side'的最大膨胀尺寸为 maximum size = 2 mm。 将这种网格约束应用于"Detail Component"组件的 Xo 和 Zo 方向上。	H ISX KK HH 11 P 2 VK43 Grid Constraint Modeling Name: X & Z Detailed Component ✓ Minimum Size 1.000000e-002 mm ✓ Minimum Number 1 1 ✓ Maximum Size ✓ Maximum Size Inflation
 依下列参数创建另一种网格约束: 名称: "Y Detailed Component" 选中 Minimum Size,并将其值设为 0.01 mm。 Maximum size(最大尺寸) = 2 mm。 仅在'High Side'项中设置 10%的膨胀率。 同样仅在'High Side'项中设置最大膨胀尺寸 maximum size = 2 mm。 将这种网格约束应用于"Detail Component"组件的 Yo 方向上。 	OK Apply Cancel Help Grid Constraint Modeling Name: Y Detailed Component ✓ Minimum Size 1.000000=002 Mumber of Cells Control mm ✓ Minimum Number 1 ✓ Maximum Size 2.000000=000 Inflation Low Side Low Side ½ Size 0.000000e=000 Min. No. 0 High Side ½ Size 1.000000e=000 Max. Size 2.000000e=000 Max. Size 2.000000e=000



练习 6: 添加	口散热器和风扇
	Enclosure
右键点击"Chassis"进入'Construction'菜单。将'Modeling Level'项由 'Thick'改为'Thin'。	Name Chassid
	Size: Size External ◆ Xo= 2500000e+002 mm Yo= 77.500000e+002 mm Zo= 3.000000e+002 mm
	Thickness 1.600000e+000 mm 🗢
	OK Apply Cancel Help
	由于不计算辐射,我们不再需要机箱壁的固体温度,所以可将它建模为 'Thin'。另一个可这样建模的原因是通过机箱壁传导的热量很少。这样 建模还有一个优势,即可减少网格数量。
将'System Grid'(系统网格)设置为'Coarse'。 保存此项目。在菜单中选择 Re-initialize (重新初始化),然后点击	System Grid None Coarse Medium Fine Override All All Dimensions in: m
图标 地 开始求解。	Minimum Size
	Max Size ◆ [1.534127e-001
	Smoothing V3
	Image: Maximum Aspect Ratio [2.000003e+001] Image: Dynamic Update Total No. Cells [31722]







练习 6: 添加散热器和风扇	
最初,粒子源的尺寸与风扇并不相同。在粒子编辑器对话框中,点击 'Scale'重设粒子源的尺寸使之略大于风扇的横截面积。可通过拖拽绿 色盒子边角上的白色箭头来重新设置粒子源的尺寸。	
 在'Editors/Source'对话框中,完成如下设置: 设置流线的数量为 50。 选中'On',并保证'Visible'处于被选状态。 将'Appearance'项设为'Arrows'。 将'Source Type' 设为'Area'。 点击'Reset All'并将'Int. Time Step' 设为 "1"。 	Source E ditor File Fjelds Individual Source Properties Source1 Streamlines : Image: Source1 Streamlines : Source1 Image: Source target Image: Source1 Image: Source1 Image: Source1 Image: Source1



练习 6: 添加散热器和风扇	
大多数不收敛的情况都主要集中在模型的某些区域里。我们希望知道 这些区域的位置。 在项目管理器中,进入'Control/Overall/Input'。将'Outer Iteration'的值 设为 1,选中'Store Error Field'并设置为'Pressure'。 点击图标 开始求解。 这样做是要记录每个网格单元内的压力残差,以便可以在 FLOMOTION 中显示出来。	Overall Solution Control Solver Option: Segregated Conjugate Residual Outer Iteration: 1 Fan Relaxation: 1.000000e+000 Manual Block Correction for Temperature Freeze Flow ✓ Store Error Field For Variable: Pressure Estimated Free Convection Velocity: 2.000000e-001 m/s OK Cancel Help
求解结束,保存项目。回到 FLOMOTION 中并进入'Values/Result Ranges'。 将 Scalar 设置为'Field Error',并选中'Display'。	Results Ranges Image: Constraint of the second



练习 6: 添加散热器和风扇	
将此项目另存为"Tutorial 6B"。 将风扇移至位置(35, 7.5, 270) mm。 如果'Grid Changed'的对话框跳出,请选择'No'。	Edit SmartPart Name: 109P0612H702 (60x60x15) Type: Fan Localize grid All Dimensions In: mm Position: X= 3.500000e+001 Y= Y= 7.500001e+000 Z= OK Apply Cancel Help
去掉"Chassis"的'Zo High'面。	Enclosure Name All Size Dimensions In: Side of Enclosure Side of Exists Modeling Level: Enclosure Set OK Apply Cancel Help Zo= Stide Details For: Zo-High € DK Apply Cancel Help Zo= Stide Details For: Zo-High € DK Apply Cancel Help



练习 6: 添加散热器和风扇		
将'System Grid'设回至'Medium'。 将方向设为'Override All', 'Minimum Size' 设为 2 mm, 'Maximum Size'设为 40 mm。	System Grid None Coarse Override All ← All Dimensions in: mm Minimum Size [2 000000e+000] 1 1 1	
选择菜单中的 Re-initialize, 重新初始化并点击 📾 求解修改 后的模型。	Max Size 4.000000+001 1 1 1 1 Smoothing V3 V3 Image: Smoothing V3 Image: Smoothing Image: Smoothing V3 Image: Smo	

